

Je m'absente plusieurs jours

Réduisez la température ambiante et la température d'eau chaude sanitaire pendant cette absence pour toutes les zones.



Je veux arrêter le chauffage et activer le rafraîchissement*


Activez le mode Eté pour toutes les zones.



^{*} Uniquement pour Pompe à chaleur

Je veux arrêter le chauffage et protéger mon installation contre le gel

Activez le mode Hors-gel pour chaque zone concernée.






7772119-001-03


Guide d'utilisation rapide

Présentation


Interface utilisateur



Ecran d'accueil : Pompe à chaleur




Ecran d'accueil : Chaudière



Ecran d'une zone


Chaque zone de votre habitation est symbolisée par l'une des icônes suivantes :




7772119 - v03 - 07/11/2023 7772119 - v03 - 07/11/2023 7772119 - v03 - 07/11/2023

J'ai trop chaud ou trop froid

Modifiez la température ambiante pendant quelques heures




Modifiez les températures utilisées dans la programmation horaire




Je n'ai plus d'eau chaude

Forcez la production d'eau chaude sanitaire pendant quelques heures




J'ai modifié mes habitudes

Modifiez le programme horaire (pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire ou le rafraîchissement*)



Activez un programme horaire différent



* Uniquement pour Pompe à chaleur

7772119 - v03 - 07/11/2023 7772119 - v03 - 07/11/2023